



蓋

鍵盤

デモ (19曲)

押すとメロディ選択状態になります。お好みの曲の数字の白鍵を押すとメロディが流れます。メロディが流れているときに楽器音を選択すると楽器音が変わります。同時に鍵盤演奏もできます。

ワンキープレイ (19曲)

押すとワンキーメロディが選択状態になります。リズムに合わせて鍵盤を押すとメロディが弾けます。お好みの楽器音で演奏できます。

〈タイミング調節機能付〉

ワンキーメロディのスピードが、伴奏より早かったり遅かったりすると、鍵盤が空押しになり、1小節毎にメロディと伴奏とのタイミングを調節します。(空押しの時は音は鳴りません)

ろくおん

押すとライトが点灯し録音待機状態になります。単音から8和音まで最大約190音録音できます。(リズム音は録音できません)

さいせい

押すと録音した音を再生します。楽器音の変更はできません。(ストップボタンや再度録音ボタンを押すと消去します)

楽器音 (8種) お好みの音源を選択してください。1度押すごとにそれぞれ2種類の楽器音に切り替わります。

グランドピアノ **バイオリン** **チャーチオルガン** **ビブラフォン**
エレКТリックピアノ **ストリングス** **ロックオルガン** **もっきん**

※スイッチONにした時は、グランドピアノに設定しています。



テンポ/ボリューム

お好みのテンポやボリュームに調節してください。7段階。(UP3段階、DOWN3段階)

オクターブ

押すとライトが点灯し1オクターブ高くなります。

ストップ

メロディやリズム音などを停止します。

リズム音 (6種)

お好みのリズムパターンを選択してください。1回押すごとにリズム音が変わります。※スイッチをONにした時は8ビートに設定しています。

8ビート→16ビート→マーチ→サンバ→スイング→ワルツ

ON/OFF

ONにするとメロディが流れライトが点滅します。

曲名 (19曲) デモやワンキープレイの収録メロディです。お好みの曲の数字の白鍵を押して選択します。

- | | | |
|------------------|------------|------------------|
| ① ちょうちょう | ⑦ かえるの合唱 | ⑬ うみ |
| ② もりのくまさん | ⑧ ハイ・ホー | ⑭ 聖者の行進 |
| ③ きらきらぼし | ⑨ いとまきのうた | ⑮ 主よ人の望みの喜びよ |
| ④ ハッピーバースデートゥーユー | ⑩ ねこふんじゃった | ⑯ 眠りの森の美女より「ワルツ」 |
| ⑤ メリーさんのひつじ | ⑪ かたつむり | ⑰ ガボット |
| ⑥ 大きな栗の木の下で | ⑫ やまのおんがくか | ⑱ ト長調のメヌエット |
| | | ⑲ 人形の夢と目覚め |

★オートオフ機能

約1分30秒でオートオフになります。再度遊ぶ場合は、もう一度ON/OFFボタンを押してください。

★本製品はアルカリ乾電池をご使用ください。

乾電池の残量が不足している場合や、一部の乾電池だけが不足している場合でも電子ユニットが誤作動を起こし、異音が出たり、音が途切れたり、ライトが点灯して動かなくなる等の症状が出る場合があります。その際は新しい単三乾電池3本を一度に全数お取り替えください。