

やすらぎふわふわ3WAYメリー

取扱い説明書

No.5819

「やすらぎふわふわ3WAYメリー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本取扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

折りたたみ
ベビーベッド
メリー




フロア
メリー



木製
ベビーベッド
メリー





★メロディユニットの使い方



セット内容

★組み立てる前に部品をご確認ください。



曲名(6曲メドレー・選曲)

- キラキラ星
- ゆりかごの歌
- シユーベルトの子守唄
- カノン
- ハッッシュ リトル ベイビー
- トロイメライ

自然音+胎内音

- 水のせせらぎ
- 鳥のさえずり
- 胎内音


※電源ON時は①～⑥の曲がメドレーで流れます。選曲ボタンを押すごとに①～⑥の曲、I～IIの自然音・胎内音に切り替えることができます。

※再びメドレーにしたい場合は、電源を入れなおしてください。


はじめに




電池ケースの蓋を(+)ドライバーで外し電池を+/-を間違えないようにセットします。



写真を参考に、羽根に〈飾り大〉〈飾り小〉をパチンと音がするまで押し込みます。差し込んだ後は空回りする設計です。各羽根2個計6か所です。



アーム上部の溝に、羽根を上から差し込みます。計3箇所です。




羽根が回らないように押さえながら、支柱キャップを時計回りに回して固定します。




羽根に付いている紐の結び目を、写真を参考にしてぬいぐるみ裏側のループに1つずつひっかけます。計3箇所です。

※ぬいぐるみを取り付ける際、紐がループに通りにくい場合は、結び目を1度ほどいてから、ループに通して再度結び目を作り付けてください。
※付属のぬいぐるみ以外のものを取り付けないでください。故障の原因となります。


フロアメリーで使用する場合



本体後ろのネジをゆるめます。



接続ボードの「フロア・木製ベッド①」の文字を上に向けます。



フロアスタンドの後ろに、接続ボードを下のフックが引っ掛かるようにセットします。



上から、本体をゆっくり差し込みます。




後ろのネジをカチッと音がするまで、時計回りに回して固定します。(カチッと音がした後は破損防止で空回りします)




完成イメージ

木製ベビーベッドで使用する場合




本体後ろのネジをゆるめます。



接続ボードの「フロアー・木製ベッド(上)」の文字を上に向けます。




本体と接続ボードで、木製ベッドを挟むように差し込みます。
※取り付け条件は別途ご確認ください。




後のネジをカチッと音がするまで、時計回りに回して固定します。(カチッと音がした後は破損防止で空回りします)




折りたたみベビーベッドで使用する場合




本体後ろのネジをゆるめます。




接続ボードの「折りたたみ布ベッド(上)」の文字を上に向けます。



本体と接続ボードで、折りたたみベッドを挟むように上から差し込みます。
※取り付け条件は別途ご確認ください。



差し込んだ後、接続ボードの溝がベッドサークルの上部にはまっていることを確認してください。



後のネジをカチッと音がするまで、時計回りに回して固定します。(カチッと音がした後は破損防止で空回りします)




※お子様の顔の近くには絶対に取り付けないでください。

●各部分がしっかりと取り付けられているか、十分に確認してからご使用ください。

取り付け条件：折りたたみベビーベッド


詳しいサイズは以下ご確認ください。また、しっかりと取り付けられているか必ず確認してからご使用ください。
※下記サイズの折りたたみベビーベッド以外には取り付けられません。



- ①ベビーベッドの上枠の幅：20~22mm以内。
- ②取り付ける場所の横幅：160mm以上。
- 横幅が160mm未満の場所には取り付けられません。
- ※プレイヤード、ベビーサークルには取り付けられません。

取り付け条件：木製ベビーベッド

<取り付け可能なベッドサークルの断面形状>



メリー本体と接するところが平面で、かつ高さ+厚さ=約70mmとなるベッドサークルに取り付けてください。
断面の丸いベッドサークルには取り付けできません。

遊び前に必ずお読みください

★〈取扱い説明書〉は大切に保管してください。

！注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 保護者の目の届くところでご使用ください。
- 用途以外の使用は絶対にしないでください。
- 安全のため、破損したり、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 包装に使用しているビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしますと、窒息する恐れがありますので商品開封後は、必ず破裂してください。
- 落下の恐れのある場所や不安定なところでのご使用はおさけください。
- ご使用の前に必ず取扱い説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- 本製品は屋内専用です。屋外でのご使用はおやめください。
- ベッドに取り付ける場合、しっかりと固定してください。
- ベッド・フロアースタンドへの脱着は、お子様がそばにいないことを必ず確認して

- お子様の顔の近くで使用することは絶対にしないでください。
- ベッド・フロアースタンド以外には取り付けないでください。
- 不安定な取り付けになる場合は、使用しないでください。
- 本体によりかかったり、つかまらないでください。思わぬ事故の危険性があります。
- お子様の手の届かないところに置いてください。
- お子様が手や足でメリー部分に触れられるようになったら、メリーとしてのご使用は終了し、本体・フロアースタンドは必ずお子様の手の届かないところに保管してください。お子様の思わぬ動きによって、飾りや本体が落下する恐れがあり危険です。

＜使用上の注意＞

- 組立ては保護者の方が行ってください。
- 本製品には精密部品が内蔵されており、分解したり、改造したりしないでください。
- 精密電子部品で作られていますので強いショックを与えると、極端な温度条件となる場所、湿気やホコリの多いところでの使用や保管はおさけください。
- 熱湯消毒には耐えません。水又はぬるま湯をつけた布等でお拭きください。水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。
- 各部分がしっかりと取り付けられているか十分に確認してからご使用ください。

＜ぬいぐるみを洗濯する際の注意＞

- 洗濯機はさて手洗いでもみ洗いをし、よくすすいでください。
- 手絞りのち形をととのえてから陰干しをし、完全に乾いてからご使用ください。


★本製品はアルカリ乾電池をご使用ください。

〈乾電池を誤使用すると、破裂・液漏れの恐れがあります。下記にご注意ください。〉

- 乾電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカド等)電池は、絶対に使用しないでください。
- $\oplus\ominus$ (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
- 一度お使いになった乾電池と新しい乾電池を混ぜて使われることはおさけください。寿命が短くなり不経済なばかりでなく、古い方の乾電池が液漏れしたり、破裂したりすることがありますので交換の際は、一度に全数をお取り替えください。
- 乾電池が消耗してくると回転が止まり、メロディのみ流れる場合や、音量が小さくなったり、音程が合わなくなったりしますので、その際は新しい乾電池を一度

に全数お取り替えください。

- ご使用後は必ず電源を切ってください。
- 長時間ご使用にならない場合は、乾電池を取り外してください。



！注意

乾電池の残量が不足している場合や、一部の乾電池だけが不足している場合でも電子ユニットが誤作動を起こし、異音が出たり、音が途切れたりして動かなくなる等の症状が出る場合があります。その際は新しい単三乾電池3本を一度に全数お取り替えください。

〈メリーの連続使用時間の目安〉 新品のアルカリ乾電池使用時…約50時間(当社測定データ)

※ご使用の環境・電池により連続使用時間は異なります。電池の消耗に合わせて回転は遅くなります。

ローヤル株式会社
東京都台東区寿2-9-5 〒111-0042
<https://www.toyroyal.co.jp/>

製品には万全を期していますが、万一不都合な点や
お気付きのことがありましたら下記までご連絡ください。
フリーダイヤル 0120-101982
受付時間：月～金曜日(祝日・祭日を除く)
AM10:00～12:00 PM1:00～5:00